

EDC 01
APARATO PARA CONTROL DE
DAÑOS A LOS CONDUCTORES

NM-60884-1 Aparatado 12.2.5 / BSEN 60669-1 / BS 5733



SECOM

EDC 01

APARATO PARA CONTROL DE DAÑOS A LOS CONDUCTORES

NM-60884-1 Aparatado 12.2.5 / BSEN 60669-1 / BS 5733

Nuestro equipo **Damage to Conductors 2014** es un equipo totalmente automatizado para ensayos relativos a Daños en conductores.

Nuestro equipo es totalmente automatizado, controlado por microcontrolador.

Solo debe Configurar:

- El tiempo de ensayo.

Pasos a seguir para realizar un ensayo:

- Coloque la muestra en el soporte porta muestra de ensayo.
- Coloque el cable en la muestra y páselo a través del orificio correspondiente en el plato de ensayo.
- Coloque el peso correspondiente (o el grupo de pesas hasta llegar al peso requerido).
- Encienda el equipo.
- Vaya a la pantalla de inicio de ensayo y presiones la tecla START.
- Regule la velocidad de giro con la perilla.
- Presiones la tecla PAGE si desea resetear el contador de vueltas y de tiempo.
- El equipo parará automáticamente cuando llegue al tiempo de ensayo configurado en el equipo.



Características Técnicas

- Alimentación: 220Vca, 50 Hz.
- Display LCD.
- Indicador de:
 - Tiempo de ensayo.
 - Velocidad de giro (rpm).
 - Cantidad de vueltas.
- Control de funcionamiento microprocesado.
- Velocidad de giro: 5rpm a 15rpm
- Peso: 35 Kg
- Dimensiones:
 - Largo: 450mm
 - Ancho: 450mm
 - Alto: 1000mm
- De acuerdo a la norma:
 - IRAM NM 60884-1
 - BSEN 60669-1
 - BS 5733

SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.

EDC 01

APARATO PARA CONTROL DE DAÑOS A LOS CONDUCTORES

NM-60884-1 Aparatado 12.2.5 / BSEN 60669-1 / BS 5733



SECOM se reserva el derecho de modificar las características, o el diseño, del producto sin previo aviso.



SECOM

Nuestro equipo Damage to Conductors 2014 es un equipo totalmente automatizado para ensayos relativos a Daños en conductores.

Nuestro equipo es totalmente automatizado, controlado por microcontrolador.

Solo debe Configurar:

- El tiempo de ensayo.

Pasos a seguir para realizar un ensayo:

- Coloque la muestra en el soporte porta muestra de ensayo.
- Coloque el cable en la muestra y páselo a través del orificio correspondiente en el plato de ensayo.
- Coloque el peso correspondiente (o el grupo de pesas hasta llegar al peso requerido).
- Encienda el equipo.
- Vaya a la pantalla de inicio de ensayo y presiones la tecla START.
- Regule la velocidad de giro con la perilla.
- Presiones la tecla PAGE si desea resetear el contador de vueltas y de tiempo.
- El equipo parará automaticamente cuando llegue al tiempo de ensayo configurado en el equipo.

Características Técnicas

- Alimentación: 220Vca, 50 Hz.
- Display LCD.
- Indicador de:
 - Tiempo de ensayo.
 - Velocidad de giro (rpm).
 - Cantidad de vueltas.
- Control de funcionamiento microprocesado.
- Velocidad de giro: 5rpm a 15rpm
- Peso: 35 Kg
- Dimensiones:
 - Largo: 450mm
 - Ancho: 450mm
 - Alto: 1000mm
- De acuerdo a la norma:
 - IRAM NM 60884-1
 - BSEN 60669-1
 - BS 5733

Punta del Indio N° 7411 (Camino Viejo a Soldini al 3790)
tel. +54 341 3080258 | contacto@secom.com.ar
www.secom.com.ar